



Pumpun (1) täytyy olla asennettu kuten piirustuksessa näkyy.

Pumpussa olevan T-haaran avoimen päädyn (2) täytyy olla kohdistettu maan suuntaan näin, että letkuun päässyt vesi voisi valua ulos päädyistä.

Yhden ilmaletkun kiinnityksen (3) pitää olla vedentaso korkeammalla. Koska pumppu toimii vain ilmalla, ei siihen voi joutua vettä. Korkeamman vedentason tapauksessa täytyy pumpun toimia koko ajan, jotta vesi ei pääsisi pumppuun. Jos vedentaso on kylpytynnyrin yläreunasta vähintään 10 cm, pumppu ei ole vaarassa.

Kollektori (4) pitää kiinnittää kylpytynnyrin yläreunan alle.

Talviaikaan, kun ulkona on pakkasta, täytyy porejärjestelmää pitää toiminnassa niin kauan kuin kylpytynnyrissä on vettä. Jos kylpytynnyrissä on vettä eikä porejärjestelmä ole toiminnassa, putkistoon joutunut vesi (5) voi jäätää. Kylpytynnyrin vedestä tyhjentämisen jälkeen pitää käynnistää porejärjestelmä vielä hetkeksi, jotta putkistoon joutunut vesi poistuisi.

Yhdistä porejärjestelmä virtaverkkoon (230 V). Löydät johdon, kun irrotat kylpytynnyrin sivulla olevan huoltoluukun. Kytke tämän jälkeen porejärjestelmä päälle kylpytynnyrin yläreunassa olevasta katkaisijasta. Porejärjestelmän voi myös pysäyttää samasta katkaisijasta.